

# katettu vaunu L+

# käyttöohjeet

omamassa 550 kg kokonaismassa 1000 kg lavan mitat (P/L/K) 366 / 159 / 200 cm

kantavuus 450 kg jarrut kyllä kokonaismitat (P/L) 525 / 215 cm



## Kiinnitys vetoautoon

1. Nosta peräkärryn kuulakytkimen kahva ylös ja nosta kuulakytkin vetokoukun päälle, tai laske se alas perävaunun nokkapyörää hyödyntäen. Kuulakytkin lukittuu vetokoukkuun, kun kahva laskeutuu vaakatasoon. Varmista aina käsin, että kuulakytkin on lukittunut vetokoukkuun.
2. Nosta perävaunun nokkapyörä ääriasentoon ylös veiviä pyörittämällä. Käänä samalla pyörää oikeaan asentoon, jotta rengas lukittuu varren uriin ja estyy näin pyörimästä. Löysää nokkapyörän varren lukitusta ja nosta koko nokkapyörän varsi ylös ääriasentoon. Kiristä varren lukitus.
3. Kiinnitä varmuusvaijeri ensisijaisesti sille tarkoitettuun kohtaan, joka on usein vetokoukun rungossa oleva kiinnityspiste.
4. Kytke valojen sähköjohto vetoauton pistokkeeseen. Käytä tarvittaessa tarvikelaukussa olevaa adapteria. Varmista adapterin oikea asento ennen kiinnitystä. Varmista valojen toimivuus.
5. Vapauta käsijarru.
6. Varmista liikkeelle lähtiessäsi, että kaikki perävaunun pyörät pyörivät.

## Kuormaaminen

1. Pidä vaunu kytkettynä vetoautoon kuormatessa, jotta vaunu ei kippaa taakse kuorman painosta.
2. Vapauta salvat ja käänä takaovet sivuille.
3. Kiinnitä kuorma sidontaliinoin huolellisesti perävaunun sidontalennejä hyödyntäen.
4. Käänä takaovet kiinni ja lukitse ne huolellisesti kiinnityssalvoilla.