

katettu vaunu L

käyttöohjeet

omamassa 500 kg	kokonaismassa 1000 kg	lavan mitat (P/L/K) 366 / 159 / 160 cm
kantavuus 500 kg	jarrut kyllä	kokonaismitat (P/L) 525 / 215 cm



Kiinnitys vetoautoon

1. Nosta peräkärryn kuulakytkimen kahva ylös ja nosta kuulakytkin vetokoukun päälle, tai laske se alas perävaunun nokkapyörää hyödyntäen. Kuulakytkin lukittuu vetokoukkuun, kun kahva laskeutuu vaakatasoon. Varmista aina käsin, että kuulakytkin on lukittunut vetokoukkuun.
2. Nosta perävaunun nokkapyörä ääriasentoon ylös veiviä pyörittämällä. Käänä samalla pyörää oikeaan asentoon, jotta rengas lukittuu varren uriin ja estyy näin pyörimästä. Löysää nokkapyörän varren lukitusta ja nosta koko nokkapyörän varsi ylös ääriasentoon. Kiristä varren lukitus.
3. Kiinnitä varmuusvaijeri ensisijaisesti sille tarkoitettuun kohtaan, joka on usein vetokoukun rungossa oleva kiinnityspiste.
4. Kytke valojen sähköjohto vetoauton pistokkeeseen. Käytä tarvittaessa tarvikelaukussa olevaa adapteria. Varmista adapterin oikea asento ennen kiinnitystä. Varmista valojen toimivuus.
5. Vapauta käsijarru.
6. Varmista liikkeelle lähtiessäsi, että kaikki perävaunun pyörät pyörivät.

Kuormaaminen

1. Pidä vaunu kytkettynä vetoautoon kuormatessa, jotta vaunu ei kippaa taakse kuorman painosta.
2. Vapauta salvat ja laske takaovi varovasti maahan.
3. Kiinnitä kuorma sidontaliinoin huolellisesti perävaunun sidontalennekejä hyödyntäen.
4. Nosta takaovi ylös ja kiinnitä se huolellisesti lukitussalvoilla.