

katettu vaunu L2

käyttöohjeet

| | | |
|----------------------|--------------------------|---|
| omamassa 510 kg | kokonaismassa 1500 kg | lavan mitat (P/L/K) 349 / 146 / 175 cm |
| kantavuus 1070 kg | jarrut kyllä | kokonaismitat (P/L) 528 / 195 cm |



Kiinnitys vetoautoon

1. Nosta peräkärryn kuulakytkimen kahva ylös ja nosta kuulakytkin vetokoukun päälle, tai laske se alas perävaunun nokkapyörää hyödyntäen. Kuulakytkin lukittuu vetokoukkuun, kun kahva laskeutuu vaakatasoon. Varmista aina käsin, että kuulakytkin on lukittunut vetokoukkuun.
2. Nosta perävaunun nokkapyörä ääriasentoon ylös veiviä pyörittämällä. Käänä samalla pyörää oikeaan asentoon, jotta rengas lukittuu varren uriin ja estyy näin pyörimästä. Löysää nokkapyörän varren lukitusta ja nosta koko nokkapyörän varsi ylös ääriasentoon. Kiristä varren lukitus.
3. Kiinnitä varmuusvaijeri ensisijaisesti sille tarkoitettuun kohtaan, joka on usein vetokoukun rungossa oleva kiinnityspiste.
4. Kytke valojen sähköjohto vetoauton pistokkeeseen. Käytä tarvittaessa tarvikelaukussa olevaa adapteria. Varmista adapterin oikea asento ennen kiinnitystä. Varmista valojen toimivuus.
5. Vapauta käsijarru.
6. Varmista liikkeelle lähtiessäsi, että kaikki perävaunun pyörät pyörivät.

Kuormaaminen

1. Pidä vaunu kytkettynä vetoautoon kuormatessa, jotta vaunu ei kippaa taakse kuorman painosta.
2. Vapauta salvat ja laske takaovi varovasti maahan.
3. Kiinnitä kuorma sidontaliinoin huolellisesti perävaunun sidontalenkkejä hyödyntäen.
4. Nosta takaovi ylös ja kiinnitä se huolellisesti lukitussalvoilla.